



## EUROFIX® Pg - Kabelverschraubungen

## Typ: ZKV

Nenngröße:	Kabelverschraubung:								Einbaumaße:				
	Zwischenstützen + Überwurfmutter				Gegenmutter				Durchgangsloch:	Mindest-Mittenabstand:			
	SW:		Eckmaß:		SW:		Eckmaß:						
		DIN 46320 T 1/09.85, Tabelle 2		DIN 46320 T 1/09.85, Tabelle 2		DIN 46320 T 3/09.85, Tabelle 1		DIN 46320 T 3/09.85, Tabelle 1	DIN 46320 T 1/09.85, Tabelle 7				
Cena		Cena		Cena		Cena			Cena	Cena	DIN 46320		
Pg 7	15.00	15.00 -0.27	16.50	16.00 +0.5	19	19.00 -0.33	21	21.00 -0.3	13.00 ±0.2	20 **	24 ##	20 **	
Pg 9	19.00	19.00 -0.33	21.00	20.50 +0.5	22	22.00 -0.33	24	24.00 -0.3	15.50 ±0.2	23 **	##	23 **	
Pg 11	22.00	22.00 -0.33	24.50	24.00 +1	24	24.00 -0.33	26	26.00 -0.3	19.00 ±0.2	25 **	##	25 **	
Pg 13.5	24.00	24.00 -0.33	26.50	26.00 +1	27	27.00 -0.33	29	29.00 -0.3	21.00 ±0.2	28 **	32 ##	28 **	
Pg 16	27.00	27.00 -0.33	30.00	29.00 +1	30	30.00 -0.33	33	33.00 -0.3	23.00 ±0.2	31 **	##	31 **	
Pg 21	33.00	33.00 -0.62	37.00	35.50 +2	36	36.00 -0.62	39	39.00 -0.4	29.00 ±0.2	37 **	##	37 **	
Pg 29	42.00	42.00 -0.62	47.00	45.50 +2	46	46.00 -0.62	50	50.00 -0.4	37.50 ±0.3	47 **	##	47 **	
Pg 36	55.00	53.00 -0.74	60.00	57.00 +3	60	60.00 -0.74	66	66.00 -0.6	47.50 ±0.3	61 **	69 ##	61 **	
Pg 42		60.00 -0.74		65.00 +4	65	65.00 -0.74	73	73.00 -0.6	54.50 ±0.3				
Pg 48	65.00	65.00 -0.74	71.50	70.00 +5	70	70.00 -0.74	78	78.00 -0.6	60.00 ±0.3	71 **	82 ##	71 **	

\*\* \*\* = Montage ist nur einzeln möglich, d.h. Eine nach der Anderen,  
bei Verwendung eines Maulschlüssels, Wasserpumpenzange oder Ähnlichem.

## = Montage ist in Reihe möglich,  
bei Verwendung eines Überwurfmutterschlüssels nach DIN 3118



## EUROFIX® metrische Kabelverschraubungen

## Typ: MZKV

Nenngröße:	Kabelverschraubung:							Einbaumaße:			
	Zwischenstützen + Überwurfmutter			Gegenmutter				Durchgangsloch	Mindest-Mittenabstand:		
	SW:	Eckmaß:		SW:	Eckmaß:		DIN 46319		Cena	Cena	DIN 46319
	Cena	DIN 46319	Cena	DIN 46319	Cena	DIN 46319					
M12x1.5	15	17	max.17	17	17	19	19 -1	12.5 ±0.2	18 **	24 ##	18 **
M16x1.5	20	22	max.22	22	22	24	25 -1	16.5 ±0.2	23 **	29 ##	23 **
M20x1.5	24	26	max.26	26	26	28.5	29 -1	20.5 ±0.2	27 **	32 ##	27 **
M25x1.5	28	31	max.32	32	32	36	36 -1	25.5 ±0.2	33 **	39 ##	33 **
M32x1.5	36	40	max.41	41	41	46	46 -1.5	32.5 ±0.2	42 **	47 ##	42 **
M40x1.5	46	50	max.50	50	50	56	56 -1.5	40.5 ±0.3	51 **	59 ##	51 **
M50x1.5	55	60	max.60	60	60	66	67 -1.5	50.5 ±0.3	61 **	69 ##	61 **
M63x1.5	65	71.5	max.75	75	75	83	83 -2	64 ±0.3	76 **	82 ##	76 **

\*\* \*\* = Montage ist nur einzeln möglich, d.h. Eine nach der Anderen,  
bei Verwendung eines Maulschlüssels, Wasserpumpenzange oder Ähnlichem.

## = Montage ist in Reihe möglich,  
bei Verwendung eines Überwurfmutterschlüssels nach DIN 3118